

(T)

(ZH)



HTG410H/HTG411H

Panoramica/接口



Server per monitoraggio energetico

多功能数据集中器和服务器

Collegamento/接线



http://hgr.io/r/htg410h http://hgr.io/r/htg411h

(IT) Manuale -(TH) 互联网使用手册

(IT) Manuale utente via internet

Dimensioni/规格



T

Prima configurazione Aggiornare il software:

HTG410H è un server per la registrazione ed il monitoraggio energetico. La versione HTG411H include inoltre una scheda micro SD da 4 GB. Le funzioni svolte sono quelle di configurazione sistema e prodotti, e di rilevamento, salvataggio e marcatura temporale delle informazioni provenienti dai prodotti connessi. Il dispositivo tratta tali informazioni e controlla la qualità della distribuzione elettrica, mettendo il tutto a disposizione dell'utente attraverso il server web integrato. Questo prodotto può essere reso accessibile tramite la rete Internet.

L'apparecchiatura deve essere installata

- 1. Collegare gli ingressi e le uscite alla morsettiera dell'HTG410H/HTG411H.
- 2. Connettere le reti Modbus e Ethernet, se presenti.
- 3. Attivare la resistenza di terminazione 120 $\ensuremath{\Omega}$ (selettore (2) da disporre su "ON") se il dispositivo
- si trova all'estremità della rete Modbus. 4. Controllare che il selettore "Setup" (1) sia su "OFF".
- 5. Collegare l'alimentazione 24 V (SELV).

Vista anteriore e collegamenti



Funzionamento dei LED

Led	Colore	Stato	Significato	Correzione errore	
Alimentazione	Verde	Fisso	Dispositivo operativo.	/	
	Verde o arancione	Lampeggiante	Inizializzazione dispositivo.	Attendere la fine dell'inizializzazione. Se l'indicazione persiste, consultare il manuale.	
	Rosso	Lampeggiante	Il dispositivo va in riserva di carica.	Attendere il completo spegnimento del dispositivo.	
Rosso o arancione Fisso Problema di avvio del software.		Problema di avvio del software.	Procedere a un reset dopo aver scollegato l'alimentazione. Attendere che i Led si spengano prima di ricollegare l'alimentazione. Se l'indicazione persiste, consultare il manuale.		
		Spento	Dispositivo non alimentato.	Controllare l'alimentazione elettrica.	
Modbus RS485/	Verde	Fisso / lampeggiante	Rete collegata e operativa.	/	
Ethernet 1/ Ethernet 2		Spento	Nessuna rete di comunicazione rilevata.	Controllare il collegamento.	
	Rosso	Fisso / lampeggiante	Errore di comunicazione.	Controllare la configurazione dei collegamenti.	

6LE007338B

2

L. Addiornare II Software:		
a) scaricare l'ultima versione del software su http:// hgr.io/r/htg410h o http://hgr.io/r/htg411h b) estrarre il contenuto della cartella compressa	Alimentazione a bassissima tensione di sicurezza da alimentatore esterno	24V === (SELV) +/- 10%
c) leggere il contenuto del file "readme.txt"	Consumo tipico	7 VA
2. Collegare il computer alla porta "Setup - Ethernet 1" dell'HTG410H/HTG411H usando il cavo Ethernet	Comunicazione rete Ethernet	Ethernet - TCP/IP - RJ45/100 base-T/ IEEE 802.3
3. Porre il selettore "Setup" (1) su "ON".	Comunicazione rete Modbus	RS485 Modbus RJ45
4. Scollegare l'alimentazione, per poi rimettere il prodotto in tensione.	Temp. di funzionamento Temp. di stoccaggio:	da 25°C a +70°C* da 55°C a +85°C
5. Aprire il browser sul computer.	Umidità di stoccaggio:	95% max UB a 55°C
6. Digitare guanto segue: URL: https://192.168.0.1	Ingresso digitale I/O 1 e 2	da 15 a 27 V
login: admin	Ingresso analogico	Impedenza d'ingresso
7 Per la configurazione dell'HTG/10H / HTG/11H	Ingresso PT 100	< 300 Onins Sonda 2 fili
consultare il manuale d'uso disponibile sul sito	lingresso i i roo	Compatibile con EN 60751
internet http://hgr.io/r/htg410h o http://hgr.io/r/ htg411h o fotografando il Data Matrix.	Uscita digitale I/O	da 5 a 30 V=-/~ da 10 mA a 3A
Il server energetico è provvisto di 2 modalità di		resistivo contatto pulito
funzionamento:	Numero di cicli relè	100000
- Modalità standalone : Il server mantiene il controllo dell'installazione e legge le misure dai contatori	Uscita analogica 0 - 10 V	Impedenza min >= 1 kOhms
- La modalità Supervisione : Il server viene utilizzato	Collegamento alimentazione, ingressi digitali, uscita digitale	0,75-2,5 mm²
Management System stream.	Collegamento ingressi analogici, uscita analogica	0,2 - 1,5 mm ²
il manuale d'uso).	Indice di protezione	IP 20
Passaggio alla modalità Supervisione	Massa	290 g
1 Andare al menu Preferenze	Altitudine di utilizzo max.	2000 m
2. Secoliora la cohoda Sistema	Scheda micro SD	Classe 10
2. Subgliefe la Suffeua Sisterila.	Porta USB 1	USB 2.0 Tipo A
o. Nella sezione modalità Supervisione, selezionare si	(davanti)	connettore standard
4 Foro olio cu Solvo	Porta USB 2	USB 2.0 Tipo A
4. I alto ullo su Odiva.	(50110)	connettore standard
modalità Supervisione.	*: L'uso del dispositivo alla temperatura n	nassima può ridurne la durata di vita.

Caratteristiche tecniche

(2) HTG410H 是一台多能数据集中器和服务器。HTG411H 版本会多交付一个 4G 容量的微型 SD 卡。其主要用于配置系统和产品并对所连接产品的信息进行记录、存储并时间戳信息。它对这些信息进行处理并监视电网质量。该产品可以通过互联网访问使用。	 首次配置 1. 启动软件更新: a) 在 http://hgr.io/r/htg410h 或 http://hgr.io/r/htg411h 网站上下载最新版本 b) 解压下载的文件 c) 阅读文件《readmet txt》 2. 通过以太网网线将电脑连接到 HTG410H / HTG411F 的"设置 - 以太网 1"端口。 3. 将选择开关"设置"(1) 置于"开"位置上。 		
设备只能由电工安装人员根据国家现行安装标准进行安装。不得将这一模块安装到室外。禁止通过以太网供电(PoE)。在"设置开"模式下,HTC410H 在端口"设置 – 以太网 1"上激活其 DHCP 服务器。 安装 TTG410H / HTG411H 直接安装在一个 DIN 导轨上。 应用 1.将输入/输出连接到 HTG410H / HTG411H 的端子接线板上。 2.如有必要,连接 Modbus 和以太网。 3.如果产品位于 Modbus 网络末端,激活终端电阻 120 Ω(选择开关(2)置于"开"位置)。 4.确认选择开关"设置"(1)处于"关"位置上。 5.连接 24 V电源 二(TBTS, SELV)	 4. 切断电源,然后对产品重新送电。 5. 在电脑上启动互联网浏览器。 6. 输入: url: https://192.168.0.1 登录: admin 密码: admin 7. HTG410H / HTG411H 参数设置参阅使用说明书,也 在网站 http://hgr.io/r/htg410h 或 http://hgr. io/r/htg411h 进行下载,或使用 Datamatrix 扫 描。 能源服务器提供两种操作模式: 独立模式 服务器依旧是安装中的主要组件,通过连接的仪表读取测量结果 监督模式 服务器用作网关,将数据发送到能源管理系统流。 这个模式下无法使用某些菜单功能(参见用户手册) 切换至监督模式 1. 进入"首选项"菜单。 2. 选择系统选项卡。 3. 在"监督模式"部分选择"是",启用该模式。 4. 点击保存。 重新自己的能源服务器后。 		

技术特征

-	超低压外部安全电源	24V == (TBTS, SELV) +/- 10%
	典型能耗	7 VA
Η	以太网通讯	以太网-TCP/IP- RJ45/100 base-T/ IEEE 802.3
	Modbus 网络通讯	RS485 Modbus RJ45
	工作温度	25 到 70°C*
	存储温度	55 到 85°C
	存储湿度	55°C温度下最大相对湿 度 95%
	数字输入 1 和 2	15 到 27V
也可	模拟量输入	输入阻抗
r.	4-20mA 1 和 2	<300 Ohms
	PT 100 输入	2 线探头 符合 EN 60751 标准
	数字输出	5 到 30V=/~10mA 到 3A 干触点电阻
÷	继电器周期数	100000
大	模拟量输出-10V	最小阻抗 >= 1 kOhms
	电源、数字输入、数字输出 接线。	0.75-2.5 mm ²
•	模拟量输入、模拟量输出 接线	0.2-1.5 mm ²
	防护等级	IP 20
	地线	290 g
	最大使用高度	2000 m
	微型 SD 卡	10 级
	USB 1 端口 (正面)	USB 2.0 A 型 标准连接器
	USB 2 端口	USB 2.0 A 型
	(产品下方)	标准连接器

*: 在最高温度下使用产品会缩短使用寿命。

Nome e contenuto di sostanze pericolose nei prodotti:

	Sostanze pericolose	;				
Nome parte	Piombo	Mercurio	Cadmio	Cromo esavalente	Bifenili polibromurati	Eteri bifenili polibromurati
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6)	(PBB)	(PBDE)
890-8294-xx	x					
895-8287-xx	x					

Tabella redatta a norma SJ/T 11364

0: indica che la sostanza pericolosa in oggetto è presente nell'insieme dei materiali omogenei della parte in quantità inferiore al limite indicato da GB/T 26572.

X: indica che la sostanza pericolosa in oggetto è presente in almeno uno dei materiali omogenei utilizzati per la parte in quantità superiore al limite indicato da GB/T 26572.

产品中有害物质的名称和内容:

零件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价 铬	多溴 联苯	多溴 二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6)	(PBB)	(PBDE)
890-8294-xx	X					
895-8287-xx	Х					

本表是按照 SJ/T 11364 的规定所编制

0: 表示上述有害物质在此零件的所有均质物质中含量低于 GB/T 26572 的限制要求。

X: 表示上述有害物质在此零件的至少一种均质物质中含量高于 GB/T 26572 的限制要求。

前面板和连接



LED 运行

LED	颜色	状态	含义	故障改正
电源	绿色	常亮	产品运行。	/
	绿色或橙色	闪烁	产品初始化。	等待初始化结束。 如果这一现象持续,查看说明书。
	红色	闪烁	产品进入运行储备状态。	等待停止程序。
	红色或橙色	常亮	软件启动异常。	切断电源进行复位。 对产品重新送电之前需等 LED 熄灭。如果这一现象持续,查看说明书。
		熄灭	产品未接通电源。	检查电源。
Modbus	绿色	常亮/闪烁	网络已连接且正在运行。	/
以太网 1/ 以太网 2		熄灭	未检测到任何通讯 网络。	检查接线。
	红色	常亮/闪烁	通讯故障。	检查接线配置。