:hager

$\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$



RTD111X

IP Netzwerk-Relais

IP Network relay Relais de réseau IP IP-netwerkrelais

Anleitung - Manual - Manuel - Handleiding

Inhalt

Einführung	2	Reset auf werkseitige Einstellungen	4
Funktionsprinzip	2	Zugriff über IP Sprechanlagen-Server	5
Netzwerk-Anschluss und Versorgung	3	Grundsätzliche Relais-Einstellungen	6
Relais-Anschlüsse und Statusanzeigen	3	Administrations-Einstellungen	7
Werkseitige Einstellungen	4	Spezielle Anwendungsfälle	7

Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen. Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V~ sind die Sicherheitsanforderungen nach DIN VDE 0100 zu beachten. Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

Systeminformation und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ein Produkt des IP Türsprechanlagen-Systems und kann nur innerhalb der definierten Installationsszenarien eingesetzt werden. Detaillierte Fachkenntnisse durch IP-Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt. Die Funktion des Gerätes ist konfigurationsabhängig. Nähere Informationen zum jeweiligen Funktionsumfang entnehmen Sie den entsprechenden Anwendungsbeschreibungen in der Produktdatenbank.

Funktionsprinzip





Ablauf der Schaltfunktionen

Grundsätzlich reagiert das IP Netzwerk-Relais auf Status-Meldungen des IP Türlautsprecher-Moduls. Dies können verschiedene Betriebszustände oder Schaltbefehle sein, die von Innenstationen per DTMF-Code ausgelöst wurden. Auf weitere Möglichkeiten der Kontaktauslösung wird auf Seite 7 hingewiesen.

IP Netzwerk-Relais per Netzteil 28VDC

Das IP Netzwerk-Relais wird mit einem Netzteil (9 - 30VDC) und einem Ethernet-Switch verbunden. Wir empfehlen den Einsatz des RED013X Netzteils. An diesem können weitere Systemkomponenten betrieben werden, z.B. das IP Türlautsprecher-Modul, IP Kamera-Modul und der IP Sprechanlagen-Server.

Netzwerk-Anschluss und Versorgung

Relais-Anschlüsse und Statusanzeigen



nicht belegt / keine Funktion

κ	max. 48V / 3A
κ	Relais (Wechsler) potentialfrei
C	max. 48V / 3A

LED-Statusanzeigen

10

Powe	r									
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		
									:	
									ACT	LNK
									1	-
									1	

Statusanzeige in der Web-Oberfläche

Zurück zum Menü	Konfiguration						
	Netzwerk)) Relais	👤 Benutzer	Syster	n		
	Relais-Freigaben	Relaismas	ken-Steuerung	Relais-Sta	atus		
KI	K2 K3	K4	K5	Кб	K7	КВ	

Power (Grün)	Dauerhaft an: Das Gerät wird mit Spannung ver- sorgt und ist in Betrieb.
K1-K8 (Rot)	Aus: Kontakt ist nicht geschaltet. Blinken: Kontakt ist innerhalb des definierten Funktionsablaufs oder Zeitintervalls geschaltet. Dauerhaft an: Kontakt ist permanent geschaltet.
ACT (Grün)	Kurzes Aufblinken: signalisiert Datenverkehr
LNK (Orange)	Dauerhaft an: Das IP Relais ist mit dem Netz- werk verbunden.

Der Schaltzustand der Kontakte wird auch in der Web-Oberfläche des IP Netzwerk-Relais angezeigt.

So kann aus der Ferne geprüft werden, ob die eingestellte Funktion ordnungsgemäß ausgeführt wird.

Werkseitige Einstellungen



Subnetz-Zugriff auf RTD111X

IP-Adresse	im Subnetz	192.168.42.61
Zugangsdaten	- Administration	
Benutzername:	admin	
Passwort:	1234	

Hauptnetz-Zugriff auf RTD111X

IP-Adresse im Hauptnetz RTD110X-IP:Port **Zugangsdaten - Administration**

D110X-IP:Port

Benutzername: admin Passwort: 1234

192.168.42.61

Reset auf werkseitige Einstellungen



- 1. Trennen Sie das Netzwerk-Relais von der Spannungsversorgung.
- 2. Entfernen Sie außerdem das 4. Stellen Sie den gelben Mini-Netzwerkkabel.



- 3. Heben Sie die Frontplatte 5. Verbinden Sie das IP Netzvorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher heraus.
- Schalter nach unten (Richtung Gehäuseboden).



- werk-Relais wieder mit der Spannungsversorgung.
- 6. Warten Sie einen kurzen Moment, bis alle Kontakt-LEDs aufgeleuchtethaben. Der Reset ist danach durchgeführt.



- 7. Stellen Sie den gelben Mini-Schalter zurück nach oben.
- 8. Schließen Sie das Gehäuse. Nach Verbindung mit dem Netzwerk ist das Gerät unter der werkseitigen IP Adresse erreichbar.

Zugriff über IP Sprechanlagen-Server (Netzwerk-Relais im Subnetz)

:hager			1	Sprechanlagen-Server R I D110
Sprechanlage Geräte Netzwerk System	? Abmelo	len		
Außeneinheiten IP Geräte IP Scanner				
				Diprechanage-Subnez scannen
Verfügbare Geräte im Subnetz Gerätetyp	IP Adresse	MAC-Adresse	Hersteller	Aktion
Verfügbare Geräte im Subnetz Gerätetyp IP Kamera-Modul RTN500X	IP Adresse 192.168.42.21	MAC-Adresse 74:19:f8:60:0f:44	Hersteller hager	Aktion Zu Geräten hinzufügen
Verfügbare Geräte im Subnetz Gerätetyp IP Kamera-Modul RTN500X IP Türlautsprecher-Modul RTN301X (Voliduplex)	IP Adresse 192.168.42.21 192.168.42.41	MAC-Adresse 74:19:f8:60:0f:44 40:d8:55:0a:8a:7c	Hersteller hager hager	Aktion Zu Geräten hinzufügen Zu Geräten hinzufügen
Verfügbare Geräte im Subnetz Gerätetyp IP Kamera-Modul RTN500X IP Türlautsprecher-Modul RTN301X (Voliduplex) IP Netzwerk-Relais RTD111X	IP Adresse 192.168.42.21 192.168.42.41 192.168.42.61	MAC-Adresse 74:19:f8:60:0f:44 40:d8:55:0a:8a:7c 74:19:f8:60:12:95	Hersteller hager hager hager	Aktion Zu Geräten hinzufügen Zu Geräten hinzufügen Zu Geräten hinzufügen

Bei einer Installation mit dem IP Sprechanlagen-Server RTD110X schließen Sie zuerst das Netzwerk-Relais im Subnetz an. Danach gehen Sie im Sprechanlagen-Server auf "Geräte/IP Scanner" und scannen das Subnetz. Das Netzwerk-Relais wird gefunden und angezeigt. Nach Ausführen von "Zu Geräten hinzufügen", kann die Konfigurations-Oberfläche über eine Port-Weiterleitung erreicht werden.

Am IP Netzwerk-Relais anmelden

	Deutsch 🔲 English	🗖 Français
:hager	\$	
IP Netzwerk-Relais		Update
RTD111X	Konfiguration	
		Authentifizierung erforderlich
Firmware V 2.0	2	Für den Server http://192.168.255.38:8061 ist ein Nutzer und ein Passwort erforderlich. Der Server meldet Folger
MAC 74-19-F8-60-12-95		Netzwerkrelais.
		Nutzername: admin
	1,196	Passwort: ****
	Hille	
		Anmelden Abbreck

Nach dem Aufruf der Web-Oberfläche wählen Sie einen der Menüeinträge aus. Danach werden Sie zur Eingabe von Benutzername und Passwort aufgefordert (werkseitig: admin / 1234). Nach der Eingabe und Klick auf "Anmelden" gelangen Sie in den Einstellungsbereich.

Grundsätzliche Relais-Einstellungen

Curdick zum Menü		IP Netzwei F	rk-Relais	Ger Firmware V MAC 74-19-	2.0 -F8-60-12-95			
	D Zurück zum Menü	k	Configu	uration			Speich	nern
Relais-Freigaben Relaismasken-Steuerung Relais-Status IP Türlautsprecher: 192.168.42.41 SIP registriert: Aus Rufaufbau: Aus Relais 1: K1 Relais 2: K3 IP Türlautsprecher-Modul 192 168 42 SIP registriert		🔅 Netzwerk) Relais	L Benutzer	Syster	m		
IP Türlautsprecher: 192.168.42.41	R	Relais-Freigaben	Relaismaske	en-Steuerung	Relais-Sta	atus		
Relais 1: K1 Relais 2: K3 IP Türlautsprecher-Modul 192 168 42 SIP registriert	IP Türlautsprech	ner: 192.16	8 42 41					
Relais 1: K1 Relais 2: K3 IP Türlautsprecher-Modu 192 168 42 Freigabe hinzufügen SIP registriert	P Türlautsprech	ner: 192.16	8.42.41	Eingehender Ru	f: Aus		4	
192 168 42 Freigabe hinzufügen SIP registriert	P Türlautsprech SIP registriert: Aus Rufaufbau: Aus	ner: 192.16	8.42.41	Eingehender Ru Verbunden: Aus	f: Aus		?	•
Freigabe hinzufügen SIP registriert	IP Türlautsprech SIP registriert: Aus Rufaufbau: Aus Relais 1: K1	ner: 192.16	8.42.41	Eingehender Ru: Verbunden: Aus Relais 2: K3	f: Aus	IP Türla	utsprecher	-Modu
	IP Türlautsprech SIP registriert: Aus Rufaufbau: Aus Relais 1: K1	ner: 192.16	8.42.41	Eingehender Ru: Verbunden: Aus Relais 2: K3	f: Aus	IP Türla 192	utsprecher 168	-Modu 42
	IP Türlautsprech SIP registriert: Aus Rufaufbau: Aus Relais 1: K1	ner: 192.16	8.42.41	Eingehender Rur Verbunden: Aus Relais 2: K3 Freigabe hinzufüge	f: Aus	IP Türla 192 SIP regi Aus ▼	utsprecher 168 striert	-Modu 42
Eingehender Ruf	IP Türlautsprech SIP registriert: Aus Rufaufbau: Aus Relais 1: K1	ner: 192.16	8.42.41	Eingehender Rur Verbunden: Aus Relais 2: K3 Freigabe hinzufüge	f: Aus	IP Türla 192 SIP regi Aus ▼ Eingehe	utsprecher 168 striert mder Ruf	-Mod 42



IP Adresse des IP Türlautsprecher-Moduls, das Schaltfunktionen auf dem Netzwerk-Relais ausführen soll. Es sind bis zu 10 Türstationen definierbar.

SIP registriert

Der Kontakt wird dauerhaft geschaltet, sobald das IP Türlautsprecher-Modul in Betrieb und erfolgreich an einem SIP Server registriert ist. Bei Abfallen des Kontakts kann so die Fehlfunktion eines Türlautsprecher-Moduls signalisiert werden (z.B. für sicherheitskritische Bereiche wie Aufzüge).

Eingehender Ruf

Der Kontakt wird bei einem am IP Türlautsprecher eingehenden Anruf (bei Anruf von der Innenstation an der Außenstation) geschaltet. (z.B. um eine Lichtschaltung zu realisieren)

Rufaufbau

Der Kontakt wird bei einem Rufaufbau (Klingeln) am IP Türlautsprecher geschaltet. (z.B. um einen separaten Gong oder Läutewerk zu betreiben, eine Statusmeldung an eine Hausautomation zu senden oder eine Eingangsbeleuchtung zu realisieren).

Verbunden

Der Kontakt wird während der Dauer einer Gesprächsverbindung geschaltet (z.B. für eine Anzeigeeinheit die den Gesprächszustand signalisiert).

Rufaufbau und Verbunden kombinieren

Die Schaltfunktionen "Rufaufbau" und "Verbunden" können auch auf einen gemeinsamen Kontakt gelegt werden. Dadurch bleibt dieser Kontakt vom Anklingeln bis zum Gesprächsende geschaltet (z.B. um eine Eingangsbeleuchtung zu realisieren). Im Bereich **Relais** werden alle Einstellungen zu den Schaltfunktionen konfiguriert.

Eine **Relais-Freigabe** legt Schaltvorgänge fest, die durch einen bestimmten IP Türlautsprecher ausgelöst werden. Eine Freigabe wird in diesem Menü angelegt, bearbeitet oder gelöscht.

Um Änderungen entgültig zu übernehmen betätigen Sie immer den **Speichern**-Button rechts oben.

192 168 4	2 41	
SIP registriert		
Aus 🔻		
Eingehender Ruf		
Aus 🔻		
Rufaufbau		
Aus 🔻		
Verbunden		
Aus 🔻		
Relais 1		
К1 🔻		
Relais 2		
К3 🔻		

Relais 1 und Relais 2 (über DTMF-Code)

Hier eingestellte Kontakte werden bei einer im IP Türlautsprecher definierten Funktion für Relais 1/2 auf: "DTMF gesteuert" mit der definierten Einschaltdauer geschaltet. Das Schalten des Relais erfolgt hier durch Senden der DTMF-Sequenz von der Innenstation an das Türlautsprecher-Modul.



Administrations-Einstellungen



Netzwerk-Einstellungen

Hier stellen Sie das IP Netzwerk-Relais auf die Gegebenheiten eines vorhandenen Netzwerks ein. "DHCP" bezieht eine IP-Adresse vom Router. "DHCP mit Fallback" verwendet die manuell eingestellte IP Adresse, falls keine IP Adresse bezogen werden kann. Die Option "Manuell" benutzt die eingetragenen Werte.



Update-Bereich

Für Wartung und Service kann in diesem Menü die Einstellung gesichert, das Gerät auf die Werkseinstellung zurückgesetzt oder ein Firmware-Update durchgeführt werden.

Schaltfunktion per HTTP-Request

Relaisfunktionen lassen sich auch über HTTP-Request ausführen (z.B. mit IP Telefonen oder Hausautomations-Controller). Informationen zum URL-Format finden Sie im IP Systemhandbuch.

K	onfigu	uration	□ Speichern
Retzwerk	🔰 Relais	L Benutzer	System
Benutzername	admin		
Neues Passwort		-	
	Passwort	•	
	Passwort wie	• derholen	

Zugangsdaten

Werkseitig ist das IP Netzwerk-Relais mit einem sehr einfachen Passwort (1234) gesichert. Nach Abschluss der Installationsarbeiten sollte dieses geändert werden. Geben Sie das neue Passwort ein und wiederholen Sie es. Mit einem Klick auf "Speichern" wird die Angabe übernommen.

Spezielle Anwendungsfälle



Relaismasken-Funktion

Über eine individuell konfigurierbare Relaismaske sind komplexe Schaltvorgänge über mehrere Relais realisierbar. Jeder einzelne Schaltkontakt lässt sich darüber hinaus auch mit einer separaten Schaltzeit definieren. Anwendungsbeispiel: Türöffnen und Freischalten des Aufzugs für ein bestimmtes Stockwerk.

Die Konfiguration von "Relaismasken-Funktion" oder "Schaltfunktionen per HTTP-Request" ist in Kombination mit weiteren Geräten (z.B. IP Türlautsprecher) vorzunehmen. Detaillierte Informationen dazu finden Sie im IP Systemhandbuch.

Table of contents

Introduction	8	Reset to factory settings	10
Functional principle	8	Access through the IP intercom server	11
Network connection and power supply	9	Basic relay settings	12
Relay connections and status displays	9	Administration settings	13
Factory settings	10	Special application cases	13

Safety instructions

The installation and assembly of electrical equipment may only be carried out by an electrician in compliance with applicable installation standards, directives, regulations, safety and accident ordinances for the local country. When working on systems with a 230 V~ power connection, the safety requirements of DIN VDE 0100 must be met. Failure to comply with the instructions can cause damage to the device, fire or other dangers. These instructions are a component of the product and must remain with the end customer.

System information and intended use

This device is a product of the IP door intercom system and can only be used within the defined installation scenarios. Detailed technical knowledge from IP training is assumed in order to understand them. The function of the device depends on its configuration. You can find more information about the specific functional scope in the corresponding application descriptions in the product database.

Functional principle





Sequence of switching functions

The IP network relays always responds to status messages of the IP door speaker module. This can be different operating modes or switching commands that are triggered from indoor client by DTMF code. See page 13 for other options for contact triggering.

IP network relay with 28VDC power supply

The IP network relay is connected to a power supply (9 - 30VDC) and an Ethernet switch. We recommend the use of the RED013X power supply. The power supply can also operate additional system components, such as the IP door speaker module, IP camera module and IP intercom server.

Relay connections and status displays



Not used / no function

Relay (changeover) potential-free
max. 48V / 3A

LED status displays

OK

Por	wer								
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	
									ACT LNK

Status display in the Web interface



Power (green)	Continuously on: The device is supplied with power and is in operation.
K1-K8 (red)	Off: Contact is not connected. Flashing: Contact is connected within the defined function sequence or time interval. Continuously on: Contact is permanently con- nected.
ACT (green)	Short flash: signals data traffic
LNK (orange)	Continuously on: The IP relay is connected to the network.

The switching state of the contacts are also displayed in the Web interface of the IP network relay.

This allows remote checking of whether the configured function is being properly carried out.

Factory settings



Subnet access to RTD111X

IP addres	s in subnet
Access data	administration
Username:	admin
Password:	1234

192.168.42.61

192.168.42.61

Reset to factory settings



- 1. Disconnect the network relay from the power supply.
- 2. Disconnect the network cable as well.



- 3. Lift the front plate carefully out with a small screwdriver.
- 4. Switch the yellow mini switch downwards (towards the bottom of the housing).



- 5. Connect the IP network relay to the power supply again.
- 6. Wait a moment until all the contact LEDs have lit up. A reset is then carried out.



- 7. Switch the yellow mini switch back up.
- 8. Close the housing. After connecting to the network, the device is reachable at the factory-configured IP address.

Main network access to RTD111X

IP address in main network RTD110X-IP:Port Access data administration Username: admin Password: 1234



Subject to technical changes

Access through the intercom server (network relay in subnet)

				DE EN F	
Intercom Devices Network System ?	Logout				
Outdoor Units IP Devices IP Scanner					
Please note: Scanning the subnet may take a while. Be patient.				Scan Intercom Subnet	
Available devices in subnet					
Available devices in subnet	IPv4 Address	MAC Address	Manufacturer	Action	
Available devices in subnet Type IP Kamera-Modul RTN500X	IPv4 Address 192.168.42.21	MAC Address 40:d8:55:0a:8d:e6	Manufacturer hager	Action Add to Devices	
Available devices in subnet Type IP Kamera-Modul RTN500X IP Türlautsprecher-Modul RTN300X (Halbduplex)	IPv4 Address 192.168.42.21 192.168.42.41	MAC Address 40:d8:55:0a:8d:e6 00:50:c2:19:3a:46	Manufacturer hager hager	Action Add to Devices Add to Devices	
Available devices in subnet Type IP Kamera-Modul RTN500X IP Türlautsprecher-Modul RTN300X (Halbduplex) IP Netzwerk-Relais RTD111X	IPv4 Address 192.168.42.21 192.168.42.41 192.168.42.61	MAC Address 40:d8:55:0a:8d:e6 00:50:c2:f9:3a:46 74:19:f8:60:12:95	Manufacturer hager hager hager	Action Action Add to Devices Add to Devices Add to Devices	

In an installation with the IP intercom server RTD110X, first you connect to the network relay in the subnet. Then in the intercom server, to go "Devices/IP Scanner" and scan the subnet. The network relay is found and displayed. After executing "Add to devices", the configuration interface can be reached through port forwarding.

Logging into the IP network relay

	🗌 Deutsch 📕 English	Français
P Network Relay		Update
RID111X	Coniguration	Authentifizierung erforderlich
Firmware V 2.0 MAC 74-19-F8-60-12-95	?	Für den Server http://192.168.255.38:8061 ist ein Nutzernam und ein Passwort erforderlich. Der Server meldet Folgendes: Netzwerkrelais. Nutzername: admin
	Help	Passwort:
		Anmelden Abbrechen

After calling the Web interface, select one of the menu items. Then you will be asked to enter a username and password (factory settings: admin / 1234). After the input, click "Log in" and you will find yourself in the settings area.

Basic relay settings

	IP Network F RTD	Relay hager Firmwa	re V 2.0 4-19-F8-60-12-95			
Back to menu	Co	onfiguratio	n		C Sa] ive
	🔅 Network	👏 Relay 👤 User	System			
	Relay Shares	Relay Mask Control	Relay Status			
						_
SIP registered: Off Dial-up: Off		Incoming cal Connected:	II: Off Off ***			
SIP registered: Off Dial-up: Off Relay 1: K1		Incoming cal Connected: Relay 2: K3	ll: Off Off	IP Door	Module	
SIP registered: Off Dial-up: Off Relay 1: K1		Incoming ca Connected: Relay 2: K3	ll: Off	IP Door 192	Module 168	42
SIP registered: Off Dial-up: Off Relay 1: K1		Incoming cal Connected: Relay 2: K3	ll: Off Off	IP Door 192 SIP regi:	Module 168 stered	42
SIP registered: Off Dial-up: Off Relay 1: K1		Incoming cal Connected: Relay 2: K3	II: Off	IP Door 192 SIP regi Off V	Module 168 stered	42
SIP registered: Off Dial-up: Off Relay 1: K1		Incoming cal Connected: Relay 2: K3	II: Off	IP Door 192 SIP regi Off V	Module 168 stered g call	42

IP-Adress

IP address of the IP door speaker module that should carry out switching functions on the network relay. Up to 10 door stations can be defined.

SIP registered

The contact is continuously connected once the IP door speaker module is operating and successfully registered with a SIP server. If the contact fails, this allows the malfunction of a door speaker module to be indicated (e.g. for safety-critical areas such as lifts).

Incoming call

The contact us switched when a call comes into the IP door speaker (on a call from the indoor client to the outside station). (e.g. to implement a light switch circuit)

Establish call

The contact is switched when a call is established (ringing) on the IP door speaker. (e.g. to operate a separate gong or bell, send a status message to a house automation system or to implement entry lighting).

Connected

The contact is switched for the duration of a call (e.g. for a display unit that signals the call state).

Combining Establish call and Connected

The switching functions "Establish call" and "Connected" can also be combined on a single contact. This allows this contact to remain switched from the ring to the end of the call (e.g. to provide entry lighting). The **Relay** area permits configuration of all the settings for switching functions.

A **Relay share** determines the switching processes that will be triggered by a particular IP door speaker. A share can be created, edited or deleted in this menu.

To accept changes, always press the **Save** button at the top right.

IP Door I	Nodule			
192	168	42	41	
SIP regis	tered			
Off ▼				
Incoming Off V	call			
Dialing				
Off ▼				
Connecte	ed 191			
Off ▼				
Qolay 1				
K1	▼			
Relay 2				
K 3	▼			
			×	

Relay 1 and relay 2 (via DTMF code)

Contacts set up here are switched in a function defined in the IP door speaker for relay 1/2 to "DTMF controlled" with the defined power-on duration. The switching of the relay here takes place when the DTMF sequence is sent from the indoor client to the door speaker module.



Administration settings



С	onfigu	uratio	n Save
🔅 Network	🔰 Relay	L User	and System
Username	admin		
New password		\vdash	
	Password	•	
	••••••• Repeat pass	• word	

Network settings

Here is where you can configure the IP network relay to match an existing network. "DHCP" retrieves an IP address from the router. "DHCP with fallback" uses the manually configured IP address if no IP address can be dynamically retrieved. The "Manual" option uses the values entered.



Update section

For maintenance and service, this menu allows the settings to be backed up, the device can be reset to factory settings or a firmware update can be carried out.

Switching function by HTTP request

Relay functions can also be carried out by HTTP request (e.g. with IP telephones or house automation controllers). Information about the URL form can be found in the IP system manual.

Access data

At the factory, the IP network relay is secured with a very simple password (1234). After completing installation work, this should be changed. Enter the new password and repeat it. Click "Save" to confirm the input.

Special application cases



Relay masking function

A customisable relay mask can be used to implement complex switching sequences of multiple relays. Each individual switching contact can also be defined with a separate switching time. Application example: Door opening and release of the lift for a particular floor.

The configuration of "relay masking functions" or "switching functions via HTTP request" can be combined with additional devices (e.g. IP door speaker). You can find detailed information in the IP system manual.

Sommaire

Introduction	14	Réinitialisation des réglages usine	16
Principe de fonctionnement	14	Accès au serveur SIP d'interphone IP	17
Connexion réseau et alimentation	15	Principaux réglages de relais	18
Connexions de relais et indicateurs d'état	15	Réglages d'administration	19
Réglages usine	16	Applications spéciales	19

Consignes de sécurité

L'installation et le montage d'appareils électriques doivent uniquement être effectués par un électricien spécialisé conformément aux normes d'installation, aux directives, aux dispositions et aux réglementations en matière de sécurité et de prévention des accidents applicables du pays respectif. Pour les travaux sur les installations avec prise secteur 230 V~, les consignes de sécurité selon DIN VDE 0100 doivent être observées. Le non-respect du manuel peut entraîner des dommages de l'appareil, un incendie ou d'autres dangers. Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé chez le client final.

Informations sur le système et utilisation conforme

Cet appareil est un produit du système d'interphone de porte IP et peut uniquement être utilisé dans les scénarios d'installation définis. Des connaissances techniques détaillées acquises lors de formations IP sont prérequises pour une meilleure compréhension du système. Le fonctionnement de l'appareil dépend de la configuration. Pour plus de détails sur l'étendue des fonctions, voir les descriptions d'utilisation correspondantes dans la base de données des produits.

Principe de fonctionnement



Exécution des fonctions de commutation

En principe, le relais de réseau IP réagit aux messages d'état du module porte IP. Il peut s'agir de différents états de fonctionnement ou d'instructions de commutation qui ont été déclenchés par les clients intérieurs via un code DTMF. D'autres possibilités de déclenchement des contacts sont indiquées à la page 19.

Relais de réseau IP avec bloc d'alimentation 28 VCC

Le relais de réseau IP est relié à un bloc d'alimentation (9 - 30 VCC) et à un commutateur Ethernet. Nous recommandons l'utilisation du bloc d'alimentation RED013X. D'autres composants système peuvent être utilisés sur celui-ci, p. ex. le module porte IP, le module de caméra IP et le serveur SIP d'interphone IP.

Connexion réseau et alimentation

Connexions de relais et indicateurs d'état



K

Κ

.

1/0

Tension de service d'un bloc d'alimentation, appareil réseau 9 - 30VCC

Masse pour l'entrée 9 - 30 VCC non affecté / aucune fonction

Relais (contact de fermeture) sar
potentiel, max. 48V / 3A
Relais (inverseur) sans potentiel,
max. 48V / 3A

Indicateurs d'état à LED



Affichage d'état dans l'interface Web

Retour au menu		С	onfig	uratior	1		Sauvegarder
	🔅 Rése	au () Relais	LUtilisateur	Systèm 9	e	
	Relais Partagés		ommande du	I Masque de Relais	État du	Relais	
KI	K2 K	.3	K4	К5	K6	к7	КВ

Power (vert)	et en service.
K1-K8 (rouge)	Arrêt : Le contact n'est pas activé. Clignotement : Le contact est activé dans la séquence de fonctionnement ou l'intervalle de temps défini(e). Allumé en continu : Le contact est activé en permanence.
ACT (vert)	Clignotement bref : signale un trafic de don- nées
LNK (orange)	Allumé en continu : Le relais IP est relié au réseau.

L'état de commutation des contacts est également affiché dans l'interface Web du relais de réseau IP.

Il est ainsi possible de vérifier à distance si la fonction réglée est correctement exécutée.

Réglages usine



Accès sous-réseau à RTD111X

Adresse IP dans le sous-réseau 192.168.42.61

Administration des données d'accès Nom d'utilisateur : admin Mot de passe : 1234

192.168.42.61

Réinitialisation des réglages usine

- 1. Débranchez le relais de réseau de l'alimentation électrique.
- 2. Débranchez également le câble réseau.



- Soulevez la façade avec précaution à l'aide d'un petit tournevis.
- 4. Abaissez le mini-interrupteur jaune (en direction du fond de l'appareil).



- 5. Reliez de nouveau le relais de réseau IP à l'alimentation électrique.
- Patientez brièvement jusqu'à ce que toutes les LED de contact soient allumées. La réinitialisation est ensuite effectuée.



- 7. Relevez le mini-interrupteur jaune.
- Fermez le boîtier. Après le raccordement au réseau, l'appareil est accessible sous l'adresse IP configurée par défaut.

Accès réseau principal à RTD111X

Adresse IP réseau principal RTD110X-IP:Port

Administration des données d'accès Nom d'utilisateur : admin Mot de passe : 1234



Accès au serveur SIP d'interphone IP (relais de réseau dans le sous-réseau)

:ha	aer			Serve	eur SIP d'interphone IP RTD11
	30.				
Interphone	Interphone Appareils Réseau Système ? Deconnexion				
Unités exté	rieures Appareils IP Scanner IP				
! Merci de	e noter:Le scan du sous-réseau peut prendre du temps. Me	rci de votre patience.			
					Scan Intercom Subnet
← Apparei	ils disponibles dans le sous-réseau				Scan Intercom Subnet
Appare	ils disponibles dans le sous-réseau	Adresse IPv4	adresse MAC	Fabricant	Scan Intercom Subnet
Appare	ils disponibles dans le sous-réseau Type IP Kamera-Modul RTN500X	Adresse IPv4 192.168.42.21	adresse MAC 40:d8:55:0a:8d:e6	Fabricant hager	Action Action Action
Appare	ils disponibles dans le sous-réseau Type IP Kamera-Modul RTN500X ? Türlautsprecher-Modul RTN300X (Halbduplex)	Adresse IPv4 192.168.42.21 192.168.42.41	adresse MAC 40:d8:55:0a:8d:e6 00:50:c2:f9:3a:46	Fabricant hager hager	Action Action Action Action Action Action Action Action
(Apparei IF	ils disponibles dans le sous-réseau Type IP Kamera-Modul RTN500X P Türlautsprecher-Modul RTN300X (Halbduplex) IP Netzwerk-Relais RTD111X	Adresse IPv4 192.168.42.21 192.168.42.41 192.168.42.61	adresse MAC 40:d8:55:0a:8d:e6 00:50:c2:f9:3a:46 74:19:f8:60:12:95	Fabricant hager hager hager	Scan Intercom Subnet Action Ajouter aux appareils Ajouter aux appareils Ajouter aux appareils

Lors d'une installation avec le serveur SIP d'interphone IP RTD110X, reliez d'abord le relais de réseau dans le sous-réseau. Puis, dans le serveur d'interphone, allez à « Appareils/Scanner IP » et scannez le sous-réseau. Le relais de réseau est trouvé et affiché. Une fois que la fonction « Ajouter aux appareils » a été exécutée, l'interface de configuration est accessible via un transfert de port.

Se connecter au relais de réseau IP

	Deutsch English	Français
hager Relais de Réseau IP	\$	Mise à jour
RTD111X	Configuration	Authentifizierung erforderlich
Firmware V 2.0 MAC 74-19-F8-60-12-95	?	Für den Server http://192.168.255.38:8061 ist ein Nutzerna und ein Passwort erforderlich. Der Server meldet Folgenc Netzwerkrelais.
		Nutzername: admin
	Aide	
		Anmelden

Après avoir appelé l'interface Web, sélectionnez une des entrées de menu. Vous êtes ensuite invité à saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe (par défaut : admin / 1234). Après avoir saisi et cliqué sur « Connexion », vous accédez à la zone de réglage.

Principaux réglages de relais

	Relais d	RTD111X :hager Firmware V MAC 74-19	2.0 -F8-60-12-95			
C Retour au menu		Configuration			C Sauveç] garder
	🔅 Réseau	🔰 Relais 👤 Utilisateur	Système			
[Relais Partagés	Commande du Masque de Relais	État du R	Relais		
SIP enregistré :	Off	Appel entrant :	Off		Ţ	
SIP enregistré : Etablissement d'	Off 'appel: Off	Appel entrant : Connecté : Off	Off :			
SIP enregistré : Etablissement d' Relais 1 : K1	Off 'appel: Off	Appel entrant : Connecté : Off Relais 2 : K3	Off	Module	Porte IP	
SIP enregistré : Etablissement d' Relais 1 : K1	Off 'appel: Off	Appel entrant : Connecté : Off Relais 2 : K3	Diff	Module 192	Porte IP 168	42
SIP enregistré : Etablissement d' Relais 1 : K1	Off 'appel : Off	Appel entrant : Connecté : Off Relais 2 : K3	Dff	Module 192 SIP enro	Porte IP 168 egistré	42
SIP enregistré : Etablissement d' Relais 1 : K1	Off 'appel: Off	Appel entrant : Connecté : Off Relais 2 : K3	nc	Module 192 SIP enro Off V	Porte IP 168 egistré	42
SIP enregistré : Etablissement d' Relais 1 : K1	Off 'appel : Off	Appel entrant : Connecté : Off Relais 2 : K3	nc	Module 192 SIP enre Off ▼ Appel e	Porte IP 168 egistré ntrant	42

Adresse IP

Adresse IP de module porte IP qui doivent exécuter les fonctions de commutation sur un relais de réseau. Il est possible de définir jusqu'à 10 postes de porte.

Enregistrement SIP

Le contact est activé en continu, dès que le module porte IP est en service et enregistré avec succès à un serveur SIP. Le dysfonctionnement d'un module porte peut ainsi être signalé (p. ex. pour les zones critiques pour la sécurité comme les ascenseurs) en cas de défaillance du contact.

Appel entrant

Le contact est activé en cas d'appel entrant sur le haut-parleur de porte IP (en cas d'appel du client intérieur au portier) (p. ex. pour réaliser une commande d'éclairage).

Établissement d'un appel

Le contact est activé lors de l'établissement d'un appel (sonnerie) sur le haut-parleur de porte IP. (p. ex. pour actionner une sonnette ou une sonnerie séparée, pour envoyer un message d'état à un système domotique ou pour réaliser un éclairage d'entrée).

Connecté

Le contact est activé pendant la durée d'une communication (p. ex. pour une unité d'affichage qui signale la conversation).

Combiner l'établissement d'un appel et la connecté

Les fonctions de commutation « Établissement d'un appel » et « Liaison » peuvent également être définies sur un contact commun. Ce contact reste ainsi activé depuis la sonnerie jusqu'à la fin de la conversation (p. ex. pour réaliser l'éclairage de l'entrée). Tous les réglages sur les fonctions de commutation sont configurés au niveau du relais.

Une **Partage du relais** détermine les opérations de commutation qui sont déclenchées par un haut-parleur de porte IP donné. Une autorisation est créée, éditée ou supprimée dans ce menu.

Pour appliquer les modifications, appuyez toujours sur le bouton **Enregistrer** en haut à droite.

.....

Relais 1 et relais 2 (via le code DTMF)

Si une fonction est définie pour le relais 1/2 dans le haut-parleur de porte IP, les contacts réglés ici sont commutés sur : « Commande DTMF » avec la durée de fonctionnement définie. La commutation du relais est effectuée par l'envoi de la séquence DTMF du client intérieur au module porte.



Réglages d'administration

Retour au menu	(Conf	igur	atior	ו	Sauvegarder
•	Réseau) Relai:		Utilisateur	Système	
DHCP		_				
	Off		On			
	192	168	42	61		
	Adresse IF	D				
	255	255	255	0		
	Masque de	e sous-rése	au			
	192	168	42	1		
	Passerelle	;				
	192	168	42	1		
	DNS					

С	onfig	juratior	C Sauvegarder
🏠 Réseau 🛛) Relais	LUtilisateur	Système
Nom d'utilisateur	admin		
louveau mot de passe	×		
	•••••	••	
	Mot de pa	•••	
	Répeter le	mot de passe	

Réglages réseau

Vous configurez ici le relais de réseau IP en fonction des spécificités du réseau disponible. « DHCP » fait référence à une adresse IP du routeur. « DHCP avec repli » utilise l'adresse IP réglée manuellement, si aucune adresse IP ne peut être obtenue. L'option « Manuel » utilise les valeurs saisies.



Mise à jour

Pour l'entretien et le service, le réglage peut être enregistré dans ce menu, les réglages usine de l'appareil peuvent être réinitialisés ou une mise à jour du firmware peut être effectuée.

Fonction de commutation via une requête HTTP

Les fonctions de relais peuvent également être exécutées via une requête HTTP (p. ex. avec téléphones IP ou contrôleur domotique). Pour plus d'informations sur le format URL, voir le manuel du système IP.

Données d'accès

Le relais de réseau IP est protégé par défaut par un mot de passe très simple (1234). Celui-ci doit être modifié une fois les opérations d'installation terminées. Entrez un nouveau mot de passe et répétez-le. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider votre entrée.

Applications spéciales



Fonction de masque de relais

Un masque de relais configurable individuellement permet de réaliser des opérations de commutation complexes via plusieurs relais. Chaque contact de commutation peut en outre être défini avec un temps de commutation séparé. Exemple d'application : Ouverture de porte et activation de l'ascenseur pour un étage donné.

La configuration de « Fonction de masque de relais » ou de « Fonctions de commutation via une requête HTTP » doit être effectuée en combinaison avec d'autres appareils (p. ex. haut-parleur de porte IP). Pour plus de détails, voir le manuel du système IP.

Inhoud

Inleiding	20	Fabrieksinstellingen terugzetten	22
Werkingsprincipe	20	Toegang via IP-intercomserver	23
Netwerkaansluiting en voorzieningen	21	Algemene relaisinstellingen	24
Relaisaansluitingen en statusweergaven	21	Beheerinstellingen	25
Fabrieksinstellingen	22	Speciale toepassingen	25

Veiligheidsinstructies

Het inbouwen en monteren van elektrische apparaten mag alleen door een elektricien uitgevoerd worden, conform de geldende installatienormen, richtlijnen, bepalingen, en voorschriften voor veiligheid en ongevallenpreventie van het land. Voor werkzaamheden aan installaties met een 230 V~ elektriciteitsnet dienen de veiligheidsvereisten volgens DIN VDE 0100 in acht te worden genomen. Bij veronachtzaming van de handleiding kan er schade aan het apparaat, brand of ander gevaar ontstaan. Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet bij de eindafnemer blijven.

Systeeminformatie en normaal gebruik

Dit apparaat is een product van het IP-intercomsysteem en kan alleen binnen de gedefinieerde installatiescenario's gebruikt worden. Voor een beter begrip is gedetailleerde vakkennis door middel van IP-opleidingen vereist. De functie van het apparaat hangt af van de configuratie. Nadere informatie over de betreffende functieomvang vindt u in de bijbehorende toepassingsbeschrijvingen in de productendatabank.

Werkingsprincipe





Verloop van de schakelfuncties

In beginsel reageert het IP-netwerkrelais op statusmeldingen van de IP-deurluidsprekermodule. Dit kunnen verschillende bedrijfstoestanden of schakelcommando's zijn, die door binnenstations via DTMF-code getriggerd werden. Andere mogelijkheden van de contactactivering worden op bladzijde 25 genoemd.

IP-netwerkrelais via voeding 28VDC

Het IP-netwerkrelais wordt met een voeding (9 - 30VDC) en een Ethernet-switch aangesloten. Wij raden het gebruik van de RED013X voeding aan. Daar kunnen andere systeemcomponenten mee bediend worden, bijv. de IP-deurluidsprekermodule, de IP-cameramodule en de IP-intercomserver.

Netwerkaansluiting en voorzieningen

Relaisaansluitingen en statusweergaven





10

Bedrijfsspanning van extern Netapparaat 9 - 30VDC

Massa voor 9 - 30VDC ingang Niet toegewezen / Geen functie

ingang	
n functie	

Relais (normaal open contact)
potentiaalvrij, max. 48V / 3A

Relais (wisselaar) potentiaalvrij, max. 48V / 3A

LED-statusweergaven



Statusweergave in de webinterface



Power (groen)	Permanent aan: Het apparaat krijgt stroom en werkt.
K1-K8 (rood)	Uit: Contact is niet geschakeld. Knipperen: Contact is binnen de gedefinieerde werking of tijdinterval geschakeld. Permanent aan: Contact is permanent geschakeld.
ACT (groen)	Kort knipperen: Geeft aan dat er dataverkeer is
LNK (oranje)	Permanent aan: Het IP-relais is met het netwerk verbonden.

De schakeltoestand van de contacten wordt ook in de webinterface van het IP-netwerkrelais weergegeven.

Zo kan ook op afstand gecontroleerd worden, of de ingestelde functie naar behoren uitgevoerd wordt.

Fabrieksinstellingen



Subnettoegang tot RTD111X

IP-adres in het subnet 192.168.42.61 Toegangsgegevens - administratie Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: 1234

Hoofdnettoegang tot RTD111X

IP-adres in het hoofdnet RTD110X-IP:Poort Toegangsgegevens - administratie Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: 1234

RTD110X-IP:Poort

192.168.42.61

Fabrieksinstellingen terugzetten

- 1. Ontkoppel het netwerkrelais van de stroomvoorziening.
- 2. Trek tevens de netwerkkabel uit.



- 3. Licht het frontpaneel voorzichtig met een kleine schroevendraaier eruit.
- 4. Duw de kleine gele schakelaar naar beneden (richting de bodem van de behuizing).



- 5. Sluit het IP-netwerkrelais weer aan op de stroom-voorziening.
- Wacht eventjes, tot alle contact-LED's branden. De reset is nu voltooid.



- 7. Duw de kleine gele schakelaar terug naar boven.
- Sluit de behuizing. Na verbinding met het netwerk is het apparaat via het in de fabriek geconfigureerde IP-adres toegankelijk.

Toegang via IP-intercomserver (netwerkrelais in het subnet)

had	er			Intere	com SIP server IP RTD
indy					DE EN
Intercom	evices Network System ?	Logout			
Outdoor Units	IP Devices IP Scanner				
Please note:	Scanning the subnet may take a while. Be patient.				Scan Intercom Subne
Please note:	Scanning the subnet may take a while. Be patient. evices in subnet Type	IPv4 Address	MAC Address	Manufacturer	Scan Intercom Subne
Please note:	Scanning the subnet may take a while. Be patient. evices in subnet Type IP Kamera-Modul RTN500X	IPv4 Address 192.168.42.21	MAC Address 40:d8:55:0a:8d:e6	Manufacturer hager	Can Intercom Subnet
Please note:	Scanning the subnet may take a while. Be patient. evices in subnet Type IP Kamera-Modul RTN500X autsprecher-Modul RTN300X (Halbduplex)	IPv4 Address 192.168.42.21 192.168.42.41	MAC Address 40:d8:55:0a:8d:e6 00:50:c2:19:3a:46	Manufacturer hager hager	Action Add to Devices Add to Devices

Bij een installatie met de IP-intercomserver RTD110X sluit u eerst het netwerkrelais in het subnet aan. Daarna gaat u op de intercomserver naar "Apparaten/IP-scanner" en scant het subnet. Het netwerkrelais wordt gevonden en weergegeven. Na het uitvoeren van "Aan apparaten toevoegen", kan de configuratie-interface via een poortlink bereikt worden.

Op IP-netwerkrelais inloggen

	Deutsch English	🗆 Français
:hager		
IP Network Relay		Update
RTD111X	Configuration	
		Authentifizierung erforderlich
Firmware V 2.0 MAC 74-19-F8-60-12-95	?	Für den Server http://192.168.255.38:8061 ist ein Nutzerr und ein Passwort erforderlich. Der Server meldet Folgen Netzwerkrelais.
		Nutzername: admin
	Help	Passwort: ****
	пер	
		Anmelden Abbrech

Na het oproepen van de webinterface selecteert u één van de menupunten. Vervolgens wordt u gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen (standaard: admin / 1234). Na het invullen en klikken op "Inloggen" komt u in het tabblad van de instellingen.

Algemene relaisinstellingen

	IP Network R1	Relay hager Firmw.	are V 2.0 '4-19-F8-60-12-95			
Back to menu	Configuration				E Sa] ve
	🔅 Network) Relay 👤 User	System			
	Relay Shares	Relay Mask Control	Relay Status			
IF DOOI WOULD.	192.168.42	.41			÷	
SIP registered: Off Dial-up: Off	192.168.42	Incoming ca Connected:	ull: Off			
SIP registered: Off Dial-up: Off Relay 1: K1	192.168.42	.41 Incoming ca Connected: Relay 2: K3	uli: Off Off	IP Door	Module	
SIP registered: Off Dial-up: Off Relay 1: K1	192.168.42	.41 Incoming ca Connected: Relay 2: K3	off	IP Door 192	Module 168	42
SIP registered: Off Dial-up: Off Relay 1: K1	192.168.42	Add share	off.	IP Door 192 SIP regis	Module 168 stered	42
SIP registered: Off Dial-up: Off Relay 1: K1	192.168.42	.41 Incoming ca Connected: Relay 2: K3	Off	IP Door 192 SIP regis Off ▼	Module 168 stered	42
SIP registered: Off Dial-up: Off Relay 1: K1	192.168.42	.41 Incoming ca Connected: Relay 2: K3	off	IP Door 192 SIP regis Off ▼ Incoming	Module 168 stered g call	4

IP-adres

IP-adres van de IP-deurluidsprekermodul, die schakelfuncties op het netwerkrelais moeten uitvoeren. Er zijn maximaal 10 deurstations te definiëren.

SIP registreert

Het contact wordt permanent geschakeld, zodra de IP-deurluidsprekermodule werkt en met succes op een SIP-server geregistreerd is. Bij het wegvallen van het contact kan zo de storing van een deurluidsprekermodule gesignaleerd worden (bijv. voor veiligheidskritische gebieden zoals liften).

Inkomende oproep

Het contact wordt bij een bij de IP-deurluidspreker inkomende oproep (bij een oproep van het binnenstation aan het deurstation) geschakeld. (bijv. om een lichtcircuit te realiseren)

Verbindingsopbouw

Het contact wordt bij een verbindingsopbouw (bellen) bij de IPdeurluidspreker geschakeld. (bijv. om een aparte gong of bel te laten klinken, een statusmelding naar een huisautomatiseringssysteem te versturen of ingangsverlichting in te schakelen).

Verbonden

Het contact wordt tijdens de duur van een gespreksverbinding geschakeld (bijv. voor een beeldscherm dat de gesprekstoestand signaleert).

Verbindingsopbouw en Verbonden combineren

De schakelfuncties "Verbindingsopbouw" en "Verbonden" kunnen ook aan een gezamenlijk contact gekoppeld worden. Daardoor blijft dit contact vanaf het aanbellen tot het einde van het gesprek geschakeld (bijv. om ingangsverlichting in te schakelen). In het tabblad **Relais** worden alle instellingen van de schakelfuncties gecorrigeerd.

Een **Vrijgave van het relais** definieert de schakelingen, die door een bepaalde IP-deurluidspreker worden geactiveerd. Een vrijgave wordt in dit menu aangemaakt, bewerkt of geactiveerd.

Om wijzigingen definitief over te nemen, bevestigt u altijd met de knop **Opslaan** rechtsboven.

IP Door Moc	lule			
192 1	68	42	41	
SIP registere	əd			
Off v				
Incoming ca	19			
Dialing				
Off ▼				
Connected				
Off v				
Relav 1				
К1	▼			
Relay 2				
K3	•			
			×	

Relais 1 en relais 2 (via DTMF-code)

Hier ingestelde contacten worden bij een in de IP-deurluidspreker gedefinieerde functie voor relais 1/2 naar: "Aangestuurd door DTMF" met de gedefinieerde pulslduur geschakeld. Het schakelen van het relais vindt hier plaats door het versturen van de DTMFsequentie van het binnenstation naar de deurluidsprekermodule.



Beheerinstellingen



Netwerkinstellingen

Hier stelt u het IP-netwerkrelais in op de eigenschappen van een bestaand netwerk. "DHCP" krijgt een IP-adres toegewezen door de router. "DHCP met fallback" maakt gebruik van het handmatig ingestelde IP-adres, als er geen IP-adres kan worden toegewezen. De optie "Handmatig" gebruikt de ingevoerde waarden.



Update

Voor onderhoud en service kan in dit menu de instelling geback-upt, het apparaat naar fabrieksinstellingen gereset, of een firmware-update uitgevoerd worden.

Schakelfunctie via HTTP-Request

Relaisfuncties kunnen ook via HTTP-Request uitgevoerd worden (bijv. met IP-telefoons of huisautomatiseringscontrollers). Informatie over het URL-format vindt u in het handboek van het IP-systeem.

C	onfiguration
🔅 Network	🔰 Relay 👤 User 👫 System
Username	admin
New password	
	Password
	Repeat password

Toegangsgegevens

In de fabriek is het IP-netwerkrelais met een zeer eenvoudig wachtwoord (1234) beveiligd. Na afloop van de installatiewerkzaamheden moet dit gewijzigd worden. Voer het nieuwe wachtwoord in en herhaal dit. Met een klik op "Opslaan" wordt de aanduiding overgenomen.

Speciale toepassingen



Relaismaskerfunctie

Via een individueel configureerbaar relaismasker zijn complexe schakelingen via meerdere relais mogelijk. Elk afzonderlijk schakelcontact kan daarnaast ook met een aparte schakeltijd gedefinieerd worden. Toepassingsvoorbeeld: het openen van deuren en vrijschakelen van de lift voor een bepaalde verdieping.

De configuratie van "Relaismaskerfunctie" of "Schakelfunctie via HTTP-Request" dient in combinatie met andere apparaten (bijv. IP-deurluidsprekers) uitgevoerd te worden. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het handboek van het IP-systeem.

www.hager.com

:hager

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technical additions, and printing errors do not constitute grounds for any claims to damages. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Technische wijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden.